

Colour television





TUNING PANEL




CONTROL PANEL 1 2 3 4 5

F76


29812A2

29814A2

Service Manual



CHASSIS CTX-E




Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviçio




4














HEADPHONE PANEL




VARIOUS


	Switch panel	4822 212 10184
	Potmeter panel	4822 212 10186
	Linear control panel	4822 212 10185
3861÷3872	Tuning potmeter	4822 101 90097
3883,3884, 3886 }	Potm. linear contr.	4822 101 20632
4094	Headphone panel	4822 212 10183
4102	UV411 for /22/20	4822 210 40223
4102	UV413	4822 210 40225
4102	UV415 for /30	4822 210 40221
5094	Headphone transformer	4822 142 20055
6861	Diode BA317	4822 130 30847











Service Manual

TECHNISCHE DATEN

Fernsehnorm CCIR-PAL Netzspannung 200-240 V ~ (±10%), 50 Hz 14"-39 W, 16"-44 W, 20"-69 W Leistungsaufnahme Antennen-Eingangsimpedanz 75 Ω-Coax. ZF-Tonträger 33.4 MHz FM-Ton 5.5 MHz ZF-Luminanz 38,9 MHz ZF-Chrominanz 34,47 MHz Hilfsträger 4,43 MHz

90°-Bildröhre Automatische Entmagnetisierung Volltransistorisiert

Angepasst für Videorecorder

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		Seite
Technische Daten	1	Bauteile seite Monopaneel 14"/16"	10
Warnungen	2	Spurenseite mit Messdaten Monopaneel 20"	11
Anmerkungen	2	Bauteile seite Monopaneel 20"	12
Erläuterung zur Reparaturmethode	2	Schaltbild A	13
Bildeinstellungen	3	Übersicht Speisespannungen+Symbole	14
Abgleicharbeiten nach Reparaturen	4	Fehlersuchbaum A	15
Farbteileinstellung	4	Fehlersuchbaum B	16
Trimmdaten	4	Fehlersuchbaum C	17
Detailzeichnungen, Kanalwähler	5	Fehlersuchbaum D	18
Liste elektrischer Teile	6	Index Fehlersuchbaum	19
Einstellschema	7	Symboleliste für Fehlersuchbäume	20
Bildröhreplatte	8	•	
Spurenseite mit Messdaten Monopaneel 14/16"	9		

Warnungen

- Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile und die afgeführten Teilen identisch sind.
- Einzelteile die mit der Markierung versehen sind müssen aus Sicherheitsgründen durch identische Teile ersetzt werden (für Code-Nummer siehe: Liste elektrischer Teile).
- Um Beschädigungen an Integrierten Schaltungen und Transistoren zu vermeiden, sind Hochspannungsüberschläge zu unterdrücken.
 - Zur Kontrolle der Hochspannung ist ein geeignetes Messinstrument einzusetzen.
 - Entladen der Bildröhre darf nur geschehen wie in abbildung 1 angegeben.
- 4. Nach dem Entfernen der Rückwand mit Hilfe eines Spannungssuchers Kontrollieren, ob das Chassis spannungslos ist. Ist dies nicht der Fall, Netzstecker umdrehen und nochmals kontrollieren. Ist das Chassis nun noch nicht Spannungslos, dann das Gerät über einen Trenntransformator anschliessen.
- 5. Während der Messung am Hochspannungsteil und an der Bildröhre ist grosse Vorsicht geboten.
- Bei eingeschaltetem Gerät sollen keine Einzelteile ausgetauscht werden.
- 7. Gemäss Vorschrift ist bei Austausch der Bildröhre eine Sicherheitsbrille zu tragen.
- Zum Abgleichen sind Kunststoff- statt Metallwerkzeuge zu verwenden. Dadurch wird vermieden, dass ein Kurzschluss entsteht oder dass eine bestimmte Schaltung instabil wird.
- Die Möglichkeit besteht, dass bei bestimmten Spannungsmessungen die Speisung ein Mal "schluckt". Sie sollen damit rechnen, dass demzufolge in einigen Ausführungen Programm 1 eingeschaltet wird.

ANMERKUNGEN

- Im Falle der Fehlersuche und/oder von Reparaturen können die Bauteile mehr zugänglich gemacht werden dadurch dass das Chassis ausgebaut und auf einer Seite mit dem Kühlblech auf einen Tisch gelegt wird. Der Steckverbinder der Entmagnetisierspule muss dann getrennt werden und der Untergrund muss aus Isolierstoff sein.
 - In manchen Fällen mag über den Transistor am Kühlblech eine Schirmplatte angebracht sein.
 - Für eine stabile Servicestellung des Chassis soll diese Platte vorher entfernt werden.
- Diese Dokumentation enthält alle Grunddaten die sich auf das Chassis beziehen.
 - Daten die sich auf den Gerätetyp beziehen, können der entsprechenden Dokumentationen entnommen werden (s.g. Geräteblatt).
- Die Gleichspannungen und Oszillogramme sollen gegenüber dem nächsten Erdpunkt auf dem Monopaneel gemessen werden.
- Die Gleichspannungen sollen wie folgt gemessen werden: Antennensignal, Mindest-Helligkeit, Höchst-Sättigung.
- Die Oszillogramme sollen unter folgenden Bedingungen gemessen werden:
 - a. Als Eingangssignal ein Farbbalkenmuster (PM5509 oder PM5519) benutzen.
 - Ein Oszilloskop (Stellung 0,1 V/div.-DC) über einen Abschwächerkopf 10:1 an Punkt 16 von 7192 schalten.
 - c. Die Sättigungsreglung auf 3 V Gleichspannung an Punkt 6 von TDA3560 (Pos. 7192) einstellen.
 - d. Die Helligkeitsreglung dahin einstellen, dass das Niveau des schwarzen Balkens im Bildsignal auf 3 V gelangt (siehe Bild 2).

- Mit der Kontrastreglung die Amplitude des Bildsignals auf 4 V einstellen.
- Die Bildröhre-Printplatte ist mit 8 gedrückten Funkenbrücken versehen.
 - Jede Funkenbrücke ist zwischen einer Elektrode der Bildröhre und der Graphitschicht geschaltet.
- 7. Kanalwählermöglichkeiten
 - Die Geräte die mit einem Fabrikschild mit einem SV... Code versehen sind, sind anfangs mit einem Kanalwähler aus der ELC2000-Serie versehen.
 - Diese Geräte werden im Laufe der Fertigung auf einen Kanalwähler aus der UV400-Serie übergehen.
 - Die Geräte mit einem anderen Fertigungscode sind immer mit einem Kanalwähler aus der UV400-Serie ausgestattet.
- 8. Das Hochspannungs- und Fokussierspannungskabel am Zeilenausgangstransformator lassen sich abziehen, nachdem mit einem Schraubenzieher oder einem Seitenschneider die Klemmbuchsen "K" hochgezogen werden (Bild 2a).
 - Wenn das Kabel wieder eingesteckt wird, soll vorher die Klemmbuchse auf den Transformator gedrückt werden, bis ein Klick wahrnehmbar ist; dann lässt sich das Kabel hineindrücken. Das Kabel soll bis zum zweiten Markierstrich hineingedrückt werden.
- Das Fokussierpotentiometer ist nicht verlötet und lässt sich herausnehmen, nachdem die Befestigungszungen entriegelt worden sind.
 - Das Fokussierspannungskabel lässt sich trennen, nachdem die Keramikplatte beseitigt worden ist. Das Fokussierspannungskabel lässt sich nun ohne weiteres in das neu einzubauende Fokussierpotentiometer einstecken, bis ein Klick wahrnehmbar ist.

REPARATURMETHODE

In diese Dokumentation ist eine Reparaturmethode in Form eines Fehlersuchbaums aufgenommen.

Mittels dieser Methode kann der Techniker für die Zeitdauer als er noch unausreichende Erfahrungen mit dem Gerät gesammelt hat, schnell und wirksam Fehler orten.

Er muss dann über ein Antennen- oder Generatorsignal und ein Allzweckmessgerät verfügen.




Fig. 2a

\triangle

BILDEINSTELLUNGEN

Bemerkung:

Die hiernach beschriebene Farbreinheits- und Konvergenzeinstellungen braucht man nur durchzuführen, wenn eine vollständig neue Einstellung notwendig ist oder wenn eine Bildröhre montiert worden ist. In andern Fällen - z.b. nach Ersatz der Ablenk-Unit, ist es meistens nicht nötig, die Gummikeilen (G in Abb. 3) zu entfernen.

Man braucht dann nur Korrekturen mit der Multipol-Unit

Man braucht dann nur Korrekturen mit der Multipol-Unit vorzunehmen.

I. Farbreinheit, siehe Abb. 3

- 1.Befestigungschraube "F" der Ablenkunit lockern.
- Ablenk-Unit verschieben und die drei Gummikeile "G" entfernen.
- 3.Ablenk-Unit so weit wie möglich nach vorne gegen das Glas des Bildröhrenkonus schieben und Befestigungsschraube "F" so anziehen, dass die Ablenkunit sich mehr oder weniger schwer verschieben lässt.
- 4.Multipol-Unit in die gezeichnete Stellung setzen; Schraube "A" anziehen und Verankerungsring "B" nach links drehen.
- 5.Gerät mit Vorderteil nach Osten oder Westen setzen. Gittermuster zuführen und Helligkeitsregelung auf Maximum einstellen, Gerät 10 Minuten erwärmen lassen.
- 6.Mit den Lippen "C" und "D" die statische Konvergenz einstellen (siehe eventuell Punkt II).
- 7.SK2 für die vertikale Zentrierung in Mittelstellung drehen. Die Kanonen für Grün und Blau ausschalten durch Lösen der Widerstände 3752 und 3754.
- 8.Mit den Lippen "E" die Farbreinheitsringe verdrehen, wodurch die vertikale rote Bahn so gut wie möglich in die Schirmmitte gebracht wird; dabei muss auch die mittlere Horizontallinie so gerade wie möglich sein.
- 9.Blankrastersignal zuführen und kontrollieren, ob die rote Bahn in der Schirmmitte steht. Sollte das nicht der Fall sein, dann das Gittermuster wieder einschalten und die rot Bahn in die erforderliche Richtung verschieben, wobei darauf zu achten ist, dass sich das Bild nicht zu viel in vertikale Richtung verschiebt.
- 10.Blankrastersignal zuführen und Ablenk-Unit verschieben bis die ganze Bildfläche egal rot ist.
- 11.Grüne und blaue Kanone einschalten. Im nun erhaltenen weissen Bild dürfen keine Farbflechke vorkommen. Ist dies wohl der Fall, dann kann eine kleine Korrektur gemacht werden. Dazu die Farbreinheitsringen "E" etwas verdregen und/oder die Ablenk-Unit etwas verschieben.
- 12.Schraube "F" gut anziehen.
- 13.Mit SK2 die vertikale Zentrierung einstellen.
- 14.Statische und danach dynamische Konvergenzeinstellung fortsetzen.

II. Statische Konvergenz (siehe Abb. 3)

- Gittermuster zuführen und Gerät 10 Minuten erwärmen lassen.
- Die Kanone für Grün ausschalten durch Lösen von 3752 und Verankerungsring "B" nach links drehen.
- Werden mit den Lippen "C" die Vierpolringe gedreht, so werden das rote und das blaue Gittermuster im Zentrum des Schirmes zur Deckung gebracht.
- Die Kanone für Grün einschalten und die Kanone für Blau ausschalten durch Lösen von 3754.
- Werden mit den Lippen "D" die Sechspolringe gedreht, so werden das rote und das grüne Gittermuster im Zentrum des Schirmes zur Deckung gebracht.
- Die blaue Kanone wieder einschalten und Ring "B" anziehen.

III. Dynamische Konvergenz

Bemerkung:

Die dynamische Konvergenz wird erzielt, indem man die Ablenk-Unit in vertikale und in horizontale Richtung kantelt. Um die richtige Stellung der Ablenk-Unit zu fixieren, hat man drei Gummikeile zwischen dem Glas des Bildröhren-Konus und der Ablenk-Unit angebracht. (siehe Abb. 4d oder 5d). Diese Keile sind in zwei Dicken lieferbar: ein Keil mit einer Dicke von 7 mm ist unter Codenummer 4822 462 40356 und einer mit einer Dicke von 11 mm ist unter Codenummer 4822 462 40357 lieferbar.

- Erst die Farbreinheit und die statische Konvergenz kontrollieren.
- 2. Gittermuster zuführen und die Kanone für Grün abschalten durch Lösen von 3752.
- Die Kreuzung der mittleren horizontalen blauen und roten Linie und die Kreuzung der mittleren vertikalen blauen und roten Linie beheben, indem die Ablenk-Unit in vertikale Richtung gekantelt wird.
 Steht die Ablenk-Unit in der richtigen Stellung, dan den
 - Gummikeil (1) ,von dem der Papierstreifen nicht ent-
 - fernt worden ist, an der Oberseite (Abb. 4a) oder der Unterseite (Abb. 5a) anbringen. Abb. 4a zeigt die Situation, in der die Ablenk-Unit nach oben gekantelt wurde und Abb. 5a gibt an, dass die Unit nach unten gekantelt wurde.
- 4. Dadurch, das die Ablenk-Unit in horizontale Richtung gekantelt wird, werden nun sowohl die horizontalen blauen und roten Linien oben und unten im Bild sowie die vertikalen blauen und roten Linien links und rechts im Bild zur Deckung gebracht.

Steht die Ablenk-Unit in der richtigen Stellung, dann Keile ② und ③ , von dem der Papierstreifen

entfernt worden ist, anbringen (siehe Abb. 4b oder 5b). Das Leimstück fest gegen das Glas der Bildröhre drücken.

- 5. Keil (4) anbringen (siehe Abb. 4c oder 5c) und das Leimstück fest andrücken.
- 6. Keil 1 entfernen, so dass die Situation gemäss Abb. 4d oder 5d entsteht.
- 7. Die grüne Kanone einschalten.

C ABGLEICHDATEN

1. Der Ton-Unterdrückungskreis in der Leuchtdichteschaltung

Farbsignal einkoppeln und Empfänger normal einstellen. 5151 und 5153 dahin regeln, dass keine Störungen im bild sichtbar sind.

2. Der 4,43-MHz-Unterdrückungskreis in der Leuchtdichteschaltung

Farbbalkenmuster benutzen und Empfänger normal einstellen. Oszilloskop an Pin 10 von 7192 schalten und 5220 auf Mindestamplitude des Farbartsignals das sich auf den diversen Helligkeitsstufen des Leuchtdichtesignals befindet, einstellen.

3. Der 5,5-MHz-Tonteil

Sender- oder Bildgebersignal einkoppeln, dessen Tonträger mit **einer** Frequenz (z.B. 1000 Hz) moduliert ist. 5161 auf Höchst-Lautstärke regeln. Anschliessend auf Mindeststörung (ist Höchst-AM-Unterdrückung) einstellen. Wenn keine Störung im Bilde vorliegt, kann sie mit einem nicht-entstörten Kollektormotor erzeugt werden.

4. ZF-Filter

Messverhältnisse

Programm wählen und Bereichsschalter in Stellung c (UHF) bringen. Abstimmspannung Vvari (an Stecker 5M4) auf 17,5 V regeln. 7,5 V auf Pin 14 von IC7151 geben. Pins 8 und 9 von IC7151 durchverbinden.

Messender mit Amplitudenmodulation einsetzen. Messsender gemäss Bild 1 anschliessen. Oszilloskop oder HFmV-Meter gemäss Bild 2 anschliessen.

ZF-Filter abgleichen:

Beim Abgleichen dafür sorgen, dass der ZF-Detektor nicht übersteuert wird.

Zuerst werden die Unterdrückungskreise auf Mindest-Ausgangssignal abgeglichen.

Messsender auf 31,9 MHz und 5127 abgleichen auf Mindestausschlag auf 31,9 MHz.

Messsender auf 33,4 MHz und 5138 abgleichen auf Mindestausschlag auf 33,4 MHz.

Messsender auf 40,4 MHz und 5139 abgleichen auf Mindestausschlag auf 40,4 MHz.

Messsender auf 41,9 MHz und 5133 abgleichen auf Mindestausschlag auf 41,9 MHz.

Der Messsender wird auf 36,5 MHz gestellt und nacheinander werden die Spulen A (ZF-Spule im Kanalwähler), 5122 und 5145 auf Höchstanzeige am Messgerät abgeglichen.

Wird nun der Messsender auf 38,9 MHz gestellt, so soll der Asolutwert des Ausschlags gleich etwa der Hälfte der Höchstanzeige bie 36,5 MHz sein.

Sei das nicht der Fall, lässt sich mit 5122 und 5145 eine geringe Korrektur vornehmen.


Wenn ein Wobbler vorliegt, lässt sich damit die Durchlasskurve an einem Oszilloskop sichtbar machen, (gemäss Bild 3) indem er and denselben Punkt wie der Messsender angeschlossen wird, während das Oszilloskop am selben Punkt verbleibt. X-Ablenkung für das Oszilloskop soll vom Wobbler stammen. Korrekturen lassen sich mit 5122 und 5145 vornehmen. Durchverbindung zwischen Pins 8 und 9 von IC7151 beheben.


ZF-Detektor


Messsender in Amplitude modulieren und auf 38,9 MHz abstimmen; 5157 auf Mindesttausschlag im Tal zwischen 2 Spitzen abgleichen.


AFC


Gleichspannungsmessgerät an Pin 5 von IC7151 schalten. AFC-Schalter hinter der Tür für die Abstimmung soll gedrückt sein. 5158 auf 6 V Anzeige am Messgerät einstellen.











(A) ABGLEICHARBEITEN NACH REPARATUREN

1. + 125 V-Versorgungsspannung

Voltmeter (Stellung d.c.) zwischen Knotenpunkt 5335/ 2330b und Chassis schalten.

Mit 3325 die Meteranzeige auf 125 V (Toleranz \pm 1% einstellen.

2. Horizontale Synchronisierung

Antennensignal zuführen. Punkt 5 von 7375 mit dem Chassis verbinden

3371 regeln bis das Bild aufrecht steht. Die Durchverbindung beheben.

3. Vertikale Synchronisierung

Antennensignal zuführen. Mit 3413 auf Standbild regeln. Oszilloskop an Punkt 5 von IC7400 schalten. Oszilloskop dahin regeln, dass der Rasterspannungsimpuls eine Breite von 8 Skalenteilen hat.

Punkt 5 von IC7375 mit dem Chassis verbinden und mit 3413 den Rasterspannungsimpuls auf 8,5 Skalenteile regeln. Verbindungen fortnehmen.

Wenn kein Oszilloskop vorliegt, kann folgende Näherurgsmethode angewandt werden:

Punkt 5 von IC7375 mit dem Chassis verbinden. Einen Widerstand von 6M8 parallel zu 3143 einsetzen. 3413 auf Standbild einstellen. Hilfswiderstand herausnehmen und Punkt 5 von IC7375 vom Chassis lösen.

4. Abschneidepunkt der Bildröhre

Der Antenne ein Blankrastersignal zuführen. Pin 7 von IC7192 mit dem Chassis verbinden (Kontrast = 0 Volt). Helligkeit dahin regeln, dass die Spannung über 3701 gleich 0 Volt ist.

Mit 3705, 3721 und 3737 die Kollektorspannung an 7704, 7720 und 7736 auf 125 V einstellen.

Vg2 mit 3757 soweit aussteuern, dass nur eine Farbe gerade nicht sichtbar ist.

Die Potentiometer in den Emitterleitungen der Farbendverstärker dahin regeln, dass die weiteren Farben auch gerade nicht sichtbar sind. Verbindungen trennen und die Grauskaleneinstellung kontrollieren.

5. Grauskaleneinstellung

Testbildsignal einkoppeln und das Gerät in Gewönlicher Weise einstellen.

Das Gerät ca 10 Minuten anheizen lassen. 3735 und 3729 regeln, bis die verlangte Grauskala erhalten wird.

6. AVR-HF

Arbeiten nur bei sehr starken Antennensignalen. Wenn das Bild eines örtlichen Senders verzerrt wiedergegeben wird, 3144 einstellen, bis das Bild unverzerrt ist.

7. Kontrasteinstellung

Der Kontrast lässt sich mit 3238 am Monopaneel einstellen und der Regler ist durch die Rückwand zugänglich.

8. Einstellung der Mindest-Lautstärke

Lautstärkereglung der Bedienung auf Mindestwert regeln. Dann 3166 dahin einstellen, dass gerade kein Ton wahrnehmbar ist

B CHROMINANZEINSTELLUNGEN

Bei Einstellung 1 kann jedes beliebige Farbsignal benutzt werden. Einstellung 2 erfolgt mit dem Farbmustergenerator PM5509 oder PM5519.

1. Hilfsträgeroszillator

Farbsignal einkoppeln und Empfänger in gewönlicher Weise einstellen

Pins 23 und 24 von IC7192 verbinden. Einen Widerstand von 470 Ω zwischen Pin 6 und Pin 1 von IC7192 schalten. Einen Elko von 15 μ F-16 V zwischen Pin 10 (+) und Pin 27 (-) von IC7192 schalten. 2233 dahin regeln, dass die Farbe am Schirm nahezu zum Stillstand gekommen ist. Kondensator, Widerstand und die Durchverbindung fortnehmen.


2. PAL-Verzögerungsleitung

Generatorsignal zuführen. Generator in Stellung "DEM" bringen. Kontrast und Helligkeit normal und Sättigungsregler auf 3/4 dessen Bereichs einstellen.

3216 dahin regeln, dass der Jalousie-Effekt im 3. Balken verschwindet.

Anschliessend 5210 regeln, bis der Jalousie-Effekt im 1. und 4. Balken verschwindet. 3216 erneut regeln.

VHF+UHF CHANNEL SELECTOR




UV411 - 4822 210 40223 UV415 - 4822 210 40221 UV413 - 4822 210 40225

UV415 — VHFa — 47 - 111 MHz VHFb — 111 - 293 MHz UHF — 470 - 860 MHz


UHF-CHANNEL SELECTOR


U411 - 4822 210 50105


UHF - 470 - 860 MHz




\sim		1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	1		
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e				
BC548 BC558 BD826 BF422 BF869 BU508A BU705 BUW84 2SC2738		4822 130 40938 4822 130 40941 4822 130 41774 4822 130 41782 4822 130 41773 4822 130 41775 4822 130 41929 4822 130 41928	3101 3103 3144 3153 3166 3169 3170 3181	15 kΩ-2.5 W for 14/16" 18 kΩ-2.5 W for 20" 15 Ω-0.33 W-saf. 100 kΩ-0.1 W potm. 15 Ω-0.33 W-saf. 4k7 Ω-0.1 W-potm. 100 Ω-0.33 W-saf. 3 Ω3-0.33 W-saf. 3 Ω3-0.33 W-saf.	4822 116 51109 4822 116 51091 4822 111 30513 4822 101 10352 4822 111 30513 4822 100 10506 4822 111 30593 4822 111 30593
2000000			3216 3222 3238	1 kΩ-0.1 W-potm. 10 Ω-0.33 W-saf. 47 kΩ-potm.	4822 100 10504 4822 111 30508 4822 102 40065
TBA120S TDA2541 TDA2577 TDA2611A TDA3560 TDA3651A		5322 209 84511 5322 209 85572 4822 209 81335 4822 209 80383 4822 209 80787 4822 209 81247	3291 3292 3323 3324 3325 3326 3340 3371	4 Ω 7 dual PTC 1 k Ω -0.4 W 120 k Ω -0.4 W 10 k Ω -0.1 W-potm. 5k62-0.4 W 56 k Ω -3 W 10 k Ω -0.1 W-potm.	4822 113 80305 4822 116 40025 4822 116 51235 4822 116 51467 4822 100 10035 4822 116 51281 4822 116 60139 4822 100 10506
→	La esta de la companya della companya della companya de la companya de la companya della company		3376 3394 3395	10 kΩ-0.1 W-potm. 27 kΩ-2.5 W 27 kΩ-2.5 W	4822 100 10300 4822 101 10351 5322 116 54983 5322 116 54983
BA317 BAS11 BAX12A BY448 BY527 BYV95A BYV95B BYV95C BZX79-C2\BZX79-B6\ZTK33B		4822 130 30847 4822 130 41273 5322 130 34605 5322 130 31559 4822 130 41601 4822 130 41486 4822 130 41487 5322 130 34563 4822 130 34278 4822 130 30959	3401 3410 3411 3412 3413 3414 3485 3500 3507 3561 3561	100 Ω -potm. 8M2 Ω HT for 20" 1M8 Ω HT 3M3 Ω HT 220 k Ω -potm: 15 Ω -0.33 W-saf. 6 Ω 2-0.33 W-saf. 10 k Ω -0.1 W-potm. 15 Ω saf. for 20 " 2 Ω 2-3.5 W for 14/16" 4 Ω 7-3.5 W for 20"	4822 100 10503 4822 110 72212 4822 110 72214 4822 110 72201 4822 100 10505 4822 111 30513 4822 111 30503 4822 100 10351 4822 110 30513 4822 111 30513 4822 113 80247
Various			3585 3704 3704	2 Ω2-0.33 W-saf. 15 kΩ-2.5 W for 14/16" 10 kΩ-2.5 W for 20"	4822 111 30492 4822 116 51109 5322 116 54989
4102 4102 4102 4102 4105 4105 1210 1220 1233 1291 5K2	Picture tube panel 14/16" Picture tube panel 20" Focus cable 14/16" Focus cable 20" High tension cable 14/16" High tension cable 20" U411 tuner UV413 tuner UV415 tuner Aerial unit for /02/22 Chroma delay line Lum. delay line X-tal 8.86 MHz Fuse T2A Rotary switch	4822 212 21529 4822 150 10162 4822 321 20542 4822 320 11012 4822 320 20097 4822 320 20104 4822 210 50105 4822 210 40223 4822 210 40221 4822 218 20276 4822 218 20276 4822 257 51056 4822 242 70626 4822 253 30025 4822 273 30206	3705 3720 3720 3721 3729 3735 3736 3736 3737 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3755	4k7 Ω -0.1 W-potm. 15 k Ω -2.5 W for 14/16" 10 k Ω -2.5 W for 20" 4k7 Ω -0.1 W-potm. 2k2 Ω -0.1 W-potm. 15 k Ω -2.5 W for 14/16" 10 k Ω -2.5 W for 14/16" 10 k Ω -2.5 W for 20" 4k7 Ω -0.1 W-potm. 1k5 Ω -0.5 W	4822 100 10506 4822 116 51109 5322 116 54989 4822 100 10506 4822 101 10348 4822 101 10348 4822 116 51109 5322 116 54989 4822 100 10506 4822 110 53112 4822 110 53112 4822 110 53112 4822 110 53112 4822 110 53112 4822 105 10457 4822 101 10127
—			5122		4822 156 10673
2p 3p 4p 5p 6p 7p 18p 28p	- DIL DIL	4822 265 20172 4822 265 30121 4822 265 30119 4822 267 40247 4822 265 30117 4822 265 40119 4822 255 40239 4822 255 40156	5127 5133 5138 5139 5145 5151 5153 5156 5157 5158		4822 156 21115 4822 156 21116 4822 156 21124 4822 156 30893 4822 156 40825 4822 156 40826 4822 156 10674 4822 158 10082 4822 156 21117
3p 4p 5p 6p 7p		4822 266 30071 4822 266 30072 4822 266 30075 4822 266 30073 4822 266 40057	5161 5175 5194 5210 5219 5220 5291 5333	`	4822 156 21118 4822 156 21119 4822 156 21121 4822 156 20915 4822 156 21122 4822 157 50965 4822 156 21123 4822 158 10551 4822 157 50943
2175 2193 2233 2291 2330 2376 2421 2485 2567	1n2 1% 15p 2% 20p trim 470n-275 V 200+40+40 µ 47p 5% 3300 µF-25 V 4 µ7-50 V 5n-2 kV	4822 121 50842 4822 122 31058 4822 125 50045 4822 121 40517 4822 124 70347 4822 122 10181 4822 124 21288 4822 124 21208 4822 121 41534	5334 5335 5351 5355 5483 5485 5486 5563 5563 5564 5770 5751	for 14/16" for 20" LOT for 14/16" LOT for 20"	4822 157 51216 4822 157 51389 4822 142 40278 4822 157 50963 4822 157 51193 4822 158 10565 4822 158 10563 4822 158 10613 4822 158 10613 4822 140 10198 4822 140 10236 4822 158 10546 4822 158 10545










29809B2




29810B2









May V

7

_____ov

1

V.= 120V

(2)

---0v M == 200v 8v

(1)

9

6


30

(5)

(3)


4

30387F10/239




24014B2


	Wandler, generell	2	Bandsperre		Verstärker, generell
J. Landerto	Störtrennstufe	\tilde{\t	Bandpass	Property of the control of the contro	Stand-by
7	Synchrontrennstufe	[]	Impulsbreiten modulator	0	Ein/Aus
DIV	Teiler	Φ_{90} .	90 ^o Phasen Schieber		Ausgangsstufe
~	Gleichrichter	10	Elektron. Schalter		Geregelter Verstärker
₹	Automatische Verstärkungs-Regelung		Einstellbare Impedanz	- \(\triangle \)	Differenz-Verstärker
F.F. H/2	Flip-flop auf halber Zeilenfrequenz	88	Display	\triangleright	Verstärker mit Begrenzung
\[\frac{1}{c}	Rechteckgenerator	ins	Laufzeitleitung	/	Positive Spitzen Begrenzung
G	Sägezahngenerator	Y	Demodulator	\ <u>\</u>	Schwarz Pegel Klemmung
(°)	Sinusgenerator	K 6	Phasen Detector	Q -	Koaxial Antennen Eingang
(%)	Einstellbares Sinusgenerator	T	Spannungs- Stabilisator		Integrat. Stufe
\sim	Sperrfilter	XX	FM Detektor	matrix	Dekodier Matrix
2	Tiefpass	XX	Phasen Diskriminator	I.R.	Infrarot Sender
\sim	Hochpass		Farb-Abschalter	₹ I.R.	Infrarot Empfänger





28 843A12


G: ::/G	Voltage/Spannung												
Circuit/Schaltung	25 kV	5.4 kV	ff	+150	+125	+26	+17	+12	+12a	+12b	+12c	+9	—20
Tuner Kanalwähler				х						х			
IF+Det.+AGC ZF+Dem.+AVR								×		Х			
Crominance+ Luminance Farbart+Leuchtdichte											х		
RGB amplifiers RGB verstärker				X	·			×					
Picture tube Bildröhre	Х	Х	Х	x									
Synchronisation Synchronisation					х			х	х			Х	Х
Supply Speisung				•	Х							Х	
Frame output Vertikale Endstufe						Х							
Line output Horizontal Endstufe					Х	×							
E-W correction O-W Korrektur													Х
Sound Ton							Х						
Control circuit Bedienungsschaltung								Х		3			











INDEX FÜR FEHLERSUCHBAUM CTX

	Fehler	Siehe		Fehler	Siehe
\Rightarrow	Keine Helligkeit	A-1		Vertikallinearität fehlerhaft	C-8
	Zu wenig Helligkeit	A-2	TV	Horizontale Bildamplitude fehlerhaft	C-9
)XE	Kein oder schwacher Ton	B-1	V	Horizontalzentrierung fehlerhaft	C-10
41)≋	Ton verzerrt	B-2	(VI	Vertikalzentrierung fehlerhaft	D-1
	Kein oder schwaches Bild	B-3	TV	Horizontale und vertikale Amplitude fehlerhaft	D-2
V ===	Speisespannung "schluckt"	C-1	*	Keine Farben	D-3
(TV)	Keine Horizontalsynchro- nisation	C-2		Eine oder zwei Farben Schwach oder nicht vorhanden	D-4
TH	Keine Synchronisation	C-3		Bild gleichmässig verfärbt	D-5
HY HY	Keine Vertikalsynchronisation	C-4	PBG	Falsche Farbenfolge (Keine Farbensync.)	D-6
	Keine Vertikalablenkung	C-5		Linienraster (Jalousie-Effekt)	D-7
IV	Vertikale Bildamplitude fehlerhaft	C-6		Starkes Farbrauschen im Schwarz/Weiss-Bild	D-8
(TV)	Vertikallinien links und rechts sind krumm (Ost-West-Fehler)	C-7		Farbflecke im Schwarz/ Weiss-Bild	D-9

					<u> </u>
\Diamond	Messstelle		Stecker entfernen		Keine Vertikalablenkung
7,	Antennensignal zuführen (Schwarz/Weiss)	≪ _B	Punkte A und B miteinander verbinden		Keine Vertikalsynchronisa- tion
*	Antennesignal entfernen	Ж _в	Verbindung zwischen A und B entfernen	(TV)	Keine Horizontal- synchronisation
	Generator anschliessen (Farbsignal)	\bigcirc	Einstellung (Allgemein)	TV	Horinzontalzentrierung fehlerhaft
	Spannungsmessungen ausführen	\bowtie	Einstellung hat kein Resultat	TV	Vertikalzentrierung fehlerhaft
<u>.</u> Ω	Widerstandsmessungen ausführen	₽E √)	Heizfaden der Bildröhre glüht		Vertikallinearität fehlerhaft
	Schaltung von und kontrollieren	**	Heizfaden der Bildröhre glüht nicht)TV)	Vert. Linien links und rechts sind krumm
=	Keine Abweichung		Normale Helligkeit		Starkes schwarz/weiss Rauschen
#	Abweichung		Zu wenig Helligkeit	X	Schwaches oder kein Rauschen
<	Kleiner als	<u> </u>	Keine Helligkeit	(උ _ම ්ති ක ති	Farbflecke im Schwarz/ Weiss-Bild
	Höher als	₫≣	Ton normal		Starkes Farbrauschen im Schwarz/Weiss-Bild
-	Schaltung zwischen und kontrollieren	I	Ton schwach	R B G	Farbbild ist einwandfrei
(MAX)	Helligkeitsregler auf Maximum stellen	M	Kein Ton	R B G	Rot und grün oft vertauscht
MIN	Helligkeitsregler auf Minimum stellen	□1)≋	Ton verzerrt	P	Falsche Farbenfolge (Keine Farbensync.)
(MAX)	Kontrastregler auf Maximum stellen	吹	Normales Lautsprecher- rauschen		Linienraster (Jalousieeffekt)
MIN	Konrastregler auf Minimum stellen	X	Schwaches oder kein Lautsprecherrauschen		Farben
0 28V	Spannung durch Abstimmen regelbar	TV	Einwandfreies schwarz/ weiss Bild	*	Eine oder zwei Farben schwach oder nicht vorhanden
1 >><	Einheit entfernen		Kein oder schwaches Bild	&	Schwache Farben
Į u	Einheit einstecken		Egal verfärbtes Raster ohne Bild oder mit schwachem Bild	※	Keine Farben
[0]	Einheit ersetzen		Bild gleichmässig verfärbt	10 20 30 SK2	SK2 in Stellung 2 schalten
(Speisespannung "schluckt"	ΤV	Vertikale Bildamplitude zu klein oder zu gross	0 0 0 SK1 0 0	Gerät einschalten
	Stecker einstecken	TV	Horizontale Bildamplitude zu klein oder zu gross	O O O	Gerät abschalten
L	i		L		